



株式会社イノフィス

上げた腕を、軽く、楽に。



GS-ARM

マッスルスーツ GS アーム

腕上げ作業用アシストスーツ

MUSCLE SUIT
GS-ARM

腕上げ作業が、楽になる。
マッスルスーツ GS-ARM

長時間、腕を上げたままで作業していると、
腕や肩に大きな負担を感じませんか？
『マッスルスーツ GS-ARM(アーム)』なら、
腕を下から支えてくれるような補助力で重さや疲れを
感じることなく、しっかりと作業に集中することができます。
広い稼働域による自由な動作とさまざまな作業ツールとの
併用も実現、電力不要で屋内外を問わず活躍します。
幅広いシーンで、あなたの腕上げ作業をしっかりアシストします。

最大
4.5kgf
(片腕)



FEATURE

『マッスルスーツ GS-ARM』の特長。

1. 電力不要
電力不要なガススプリング駆動。使う場所・稼働時間に制限なし。
2. 多様な動作に対応
上下だけでなく左右・斜めにもスムーズに動く広い可動域。
3. しっかりアシスト
最大補助力は約4.5kgf(片腕)。ガススプリング交換でよりやさしいアシストにも調節可能。
4. 装備品併用OK
フルハーネス・道具入れ・ファン付き作業着など作業ツールとの併用も意識した設計。
5. 簡単装着 & 軽量
簡単15秒装着で手間なく使える & 重量3.2kg(カバー含む)と軽量。
6. 防塵・防水
屋外での利用や雨天に左右されることなく使用可能。カバーは着脱式で洗濯もOK。

SCENE

腕を上げる、こんなシーンに。



農業

果樹栽培(ぶどう・梨など)の摘粒/摘果・収穫・剪定に



建築・土木

蛍光灯や天井パネルなどの取り付け、施工・塗装作業に



検査・管理

打音検査や建物、施設の点検、空調機器等のメンテナンスに



製造

自動車の下回りの組み立てなど、高さのあるラインでの作業に

- POINT

フルハーネスや道具入れ、ファン付き作業着などさまざまなツールとの併用が可能です。



SPECIFICATIONS - 仕様

メーカー希望小売価格	132,000円(税込)
サイズ	Sサイズ/MLサイズ
適用身長(推奨)	Sサイズ: 150cm~170cm、MLサイズ: 165cm~185cm
寸法(高さ×幅×奥行き)	Sサイズ: 460×440×160mm、MLサイズ: 510×525×165mm
重量	3.2kg(カバー含む)
アクチュエータ	ガススプリング ※約1年ごとの交換式
補助力(片腕)	最大約4.5kgf(片腕) ※ガススプリングレギュラータイプ装着時
使用環境温度	-20°C~40°C
メーカー保証期間	1年



ガススプリング

- ▶ レギュラータイプ
腕を長時間あげたままの作業・しっかりとした補助力が必要な方向け
- ▶ ライトタイプ
腕の上げ下ろしが多い作業・やさしい補助力でよい方向け

左/Sサイズ・右/MLサイズを着用

※本体にはレギュラータイプが付属。1セット2本入り/希望小売価格11,000円(税込)

FRONT



BACK



Present

製品購入後、3か月以内に「製品登録」をしていただいた方にはスベアのガススプリング1セット(レギュラーまたはライトいずれか)をプレゼントいたします。(詳細はホームページをご覧ください)

