

2021年6月25日 株式会社イノフィス

マッスルスーツ Every のオプションパーツ「LIFT」発売

~マッスルスーツ Every と組み合わせて、持ち上げ作業の腕もラクに~

株式会社イノフィス(東京都新宿区、代表:折原 大吾、以下「イノフィス」)は、腰補助のアシストスーツ「マッスルスーツ Every(エブリィ)」のオプションパーツとして、持ち上げ作業時の腕の負担を補助する「LIFT(リフト)」を販売いたします。

■ マッスルスーツ Every + LIFT で、腰だけでなく腕の負担も補助!

圧縮空気を利用した人工筋肉により最大 25.5kgf という強い補助力で腰にかかる負担を軽減するマッスルスーツ Every に、力強いオプションパーツが登場しました。

2019 年 11 月のマッスルスーツ Every 発売以降、販売シェアが大幅に拡大した農業や製造業など、重量物を長時間持ち続ける作業に従事するお客様より、腰の負荷軽減に加え、「腕にかかる負担の軽減」にも期待の声が寄せられるようになりました。

今回発売された「LIFT (リフト)」は、マッスルスーツ Every に取り付けて使用することにより、コンテナなどの重量物を持ち上げ・保持する作業時に、重さを感じてしまう腕への負担を軽減することで、このようなお悩みを解決することが可能となりました。

■ 取り付けは簡単、フックをかけて使用するだけ

取り付けは LIFT のカラビナを、マッスルスーツ Every の胸ベルト部テープ に通して固定するだけ。LIFT アルミ部分のフックを、コンテナなどにかけて 使用します (安全のため、手は添えておきましょう)。未使用時はフックをカラビナに通して収納します。

■ 7月初旬からは公式オンラインショップでも販売開始

メーカー希望小売価格は2本1セットで4,180円(税込み)(※1)、お問い合わせ・ご購入は下記フリーダイヤルまたはメールにて受け付けております。 また、7月初旬からはマッスルスーツ Every 公式オンラインショップからもお買い求めいただけますので、ぜひご利用ください。





マッスルスーツ Every オプションパーツ「LIFT」



(7月初旬より)

<マッスルスーツ Every LIFT に関するお問い合わせ>

株式会社イノフィス

コールセンター: 0120-046-505(平日 10:00-18:00、土日祝日は除く) Email でのお問い合わせ: sales@innophys.jp



■ マッスルスーツ Every オプションパーツ LIFT 製品仕様

● セット内容2本1セット(左・右)

● 重量 片側 130g(両側 260g)※2

● ベルト長さ 最短 23cm、最長 60cm(フック・カラビナ等のパーツを含む)

● 耐荷重 片側 20kg(ただし両側あわせて 20kg 以上の荷重がかかる重量物には使用しないでください)

● 使用環境温度 -30°C ~ +50°C

● メーカー希望小売価格 4,180円(税込み)※1







※1. ※2 …価格・使用について一部変更いたしました(7月5日追記)。

● マッスルスーツ Every について

中腰姿勢を保つ、人や重い物を持ち上げるなどの作業時に腰の負担を低減するアシストスーツです。最大 25.5kgf の補助力、重量は 3.8kg と軽量。電力を使用せず、圧縮空気を使用した人工筋肉が補助力を発揮するため、製造・農業・介護・物流・建設などの作業現場にご利用いただけます。2021 年 4 月末現在、マッスルスーツ®はシリーズ累計出荷台数 20,000 台を突破。人工筋肉を使用した外骨格型アシストスーツでは世界一(当社調べ)の出荷台数を誇ります。



▶ マッスルスーツ Every 公式ブランドサイト https://musclesuit.co.jp/

<本リリースに関するお問い合わせ>

株式会社イノフィス

TEL: 0120-046-505 https://innophys.jp/