



株式会社イノフィス

上げた腕を、軽く、楽に。



GS-ARM

マッスルスーツ GS アーム

腕上げ作業用アシストスーツ





腕上げ作業が、楽になる。 マッスルスーツ GS-ARM

FEATURE

『マッスルスーツ GS-ARM』の特長。

長時間、腕を上げたまま作業していると、
腕や肩に大きな負担を感じませんか？
『マッスルスーツ GS-ARM(アーム)』なら、
腕を下から支えてくれるような補助力で重さや疲れを
感じることなく、しっかりと作業に集中することができます。
広い稼働域による自由な動作とさまざまな作業ツールとの
併用も実現、電力不要で屋内外を問わず活躍します。
幅広いシーンで、あなたの腕上げ作業をしっかりアシストします。

最大
4.5kgf
(片腕)



1.

電力不要

電力不要なガスプリング駆動。
使う場所・稼働時間に制限なし。



2.

多様な動作に対応

上下だけでなく左右・斜めにも
スムーズに動く広い可動域。



3.

しっかりアシスト

最大補助力は約 4.5 kgf(片腕)。
ガスプリング交換でよりやさしい
アシストにも調節可能。



4.

装備品併用OK

フルハーネス・道具入れ・ファン
付き作業着など作業ツールとの
併用も意識した設計。



5.

簡単装着 & 軽量

簡単 15 秒装着で手間なく使える
& 重量 3.2 kg (カバー含む) と軽量。



6.

防塵・防水

屋外での利用や雨天に左右される
ことなく使用可能。カバーは着脱
式で洗濯もOK。

SCENE

腕を上げる、こんなシーンに。

農業

果樹栽培(ぶどう・梨など)の摘粒／摘果・
収穫・剪定に

建築・土木

蛍光灯や天井パネルなどの取り付け、
施工・塗装作業に

検査・管理

打音検査や建物、施設の点検、空調機器
等のメンテナンスに

製造

自動車の下回りの組み立てなど、高さの
あるラインでの作業に

- POINT

フルハーネスや
道具入れ、ファン付
き作業着などさま
ざまなツールとの
併用が可能です。

SPECIFICATIONS - 仕様

サイズ	Sサイズ／MLサイズ
適用身長(推奨)	Sサイズ：150cm～170cm、MLサイズ：165cm～185cm
寸法(高さ×幅×奥行き)	Sサイズ：460×440×160mm、MLサイズ：510×525×165mm
重量	3.2kg(カバー含む)
アクチュエータ	ガスプリング ※約1年ごとの交換式
補助力(片腕)	最大約4.5kgf(片腕) ※ガスプリングレギュラータ입装着時
使用環境温度	-20℃～40℃
メーカー保証期間	1年

FRONT



BACK



Present

製品購入後、3か月以内に「製品
登録」をしていただいた方には
スベアのガスプリング1セット
(レギュラーまたはライトいずれか)
をプレゼントいたします。
(詳細はホームページをご覧ください)



ガスプリング

▶レギュラータ입

腕を長時間あげたままの作
業・しっかりとした補助力
が必要な方向け

▶ライト타입

腕の上げ下ろしが多い作業・
やさしい補助力でよい方向け

左／Sサイズ・右／MLサイズを着用

※本体にはレギュラータ입が付属。1セット2本入り／希望小売価格 11,000 円(税込)